

Eelkeevitatatud kohandatud membraanid

07

R2



Asetage kokkuvolditud membraani sisaldav kaubaalus kaetavale katusekaldele



Voltige membraan lahti, alustades vertikaalselt, ja kinnitage esimene ristiroov katusekalde servale



Pärast ristiroovi kinnitamist serva külge, voltige membraan lahti, jätkates horisontaalselt



Lõigake membraan ja sulgege see ümber katusekaldelt üles kerkivate osade, kasutades asjakohaseid tarvikuid



Pärast membraani paigaldamist ilma voltideta, kinnitage see teise ristirooviga



Viimaseks jätkake ülejäänud ristiroovide ja katusekivide kinnitusliistude paigaldamist